

Инструкция по эксплуатации и хранению Съемных Грузозахватных Приспособлений (Траверсы)

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Траверса в процессе эксплуатации (съемного грузоподъемного приспособления) владельцем должна периодически осматриваться.

Осмотр траверсы должен осуществляться периодически – 1 раз в месяц (требование пункта 9.3.25 - «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»).

Осмотр съемных грузозахватных приспособлений должен производиться по инструкции, разработанной специализированной организацией.

Результаты осмотра траверсы заносятся в специальный журнал осмотра грузозахватных приспособлений.

2. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

Ресурс траверсы до первого капитального ремонта – 100 подъемов в течении срока службы – 6 месяцев эксплуатации, в том числе хранения 1 год в упаковке изготовителя (в консервации поставщика) в складских помещениях, на открытых площадках срок хранения не более 6 месяцев.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований эксплуатационной документации.

Завод-изготовитель гарантирует соответствие траверсы техническим требованиям при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – шесть месяцев.

Гарантийный срок хранения траверсы исчисляется со дня их изготовления и составляет один год.

Завод-изготовитель обязуется ремонтировать или заменить неисправное изделие в течение срока гарантии при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.